

Achtung

Vor der Montage muss der Funk-Empfänger mit dem Funk-Raumthermostat gekoppelt werden !

Funkempfänger

- Drücken Sie 3-5 Sek. auf die Taste
die LED beginnt zu blinken

*Sobald der Empfänger ein Signal vom Sender erhält,
blinkt die LED nicht mehr und die Geräte sind miteinander
verbunden*

Dazu folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen:



Funksender ohne Uhr

- Drücken Sie bei Betriebsart Aus, **3 Sek.** lang die **+ Taste**
Am Thermostat wird CnF angezeigt
- Drücken Sie erneut kurz die **+ Taste**.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe am Empfänger nicht mehr blinkt.
Der Thermostat ist dem Empfänger zugeordnet



Funksender mit Uhr

- Drehen Sie den Wahlschalter auf Aus und drücken Sie **5 Sek.** lang **die 1. Taste von rechts**
auf dem Display wird H200 vx:xx angezeigt
- Drücken Sie **6 mal** auf **OK**
auf dem Display wird CF06 angezeigt
- Drücken Sie auf dem Sender die **Taste +**.
Vorübergehend wird das Zeichen X2D angezeigt
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe am Empfänger nicht mehr blinkt.
Der Thermostat ist dem Empfänger zugeordnet

