

Kurzanleitung Steuergerät BE-524D

Menü:	Standardwert:	Einstellung für Freiflächenheizung	Einstellung für Dachrinnenheizung
ANWENDUNG	BODEN	BODEN	DACH
BEREICH	-10°C	-10°C	-10°C
TEMPERATUR	+3°C	+3°C	+3°C
FEUCHTE	3	1	1
GRUNDTEMPERATUR (nur bei Anwendung <i>Boden</i>)	AUS	AUS	
NACHHEIZEN	20 MIN	20 MIN	20 MIN
DAUERHEIZEN	AUS	AUS	AUS
SENSORHEIZUNG	AN	AN	AN
STANDARDPROGRAMM	AN	AUS	AUS
SPRACHE	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
ANZEIGE	°C	°C	°C

gelb markierte Werte empfehlen wir bei der Inbetriebnahme entsprechend anzupassen

